

# GUIDA RAPIDA LAVAZZA COMPACT

**NOTA IMPORTANTE:  
LAVAZZA COMPACT NON NECESSITA DI FILTRO ANTICALCARE**




## PREPARAZIONE CAFFÈ:

TASTO EROGAZIONE LIBERA



TASTO EROGAZIONE PREDOSATA

### EROGAZIONE LIBERA



- Alzare leva comandi
- Inserire la cialda desiderata e abbassare la leva completamente
- Premere il tasto erogazione libera "TAZZINA CON FRECCIA".
- Raggiunta la dose desiderata, ripremere il tasto "TAZZINA CON FRECCIA" per fermare l'erogazione.

### EROGAZIONE PREDOSATA



- Alzare leva comandi
- Inserire la cialda desiderata e abbassare la leva completamente
- Premere il tasto erogazione predosata "TAZZINA CON P" fino a quando il tasto non lampeggia velocemente.
- Rilasciare il tasto.
- Raggiunto il livello desiderato ripremere il tasto "TAZZINA CON P" per fermare l'erogazione. Ogni qualvolta si seleziona il tasto "TAZZINA CON P" la dose erogata sarà quella memorizzata.

**IMPORTANTE: non spegnere la macchina e non alzare la leva fino allo scaricamento automatico della cialda che avviene 5 secondi dopo la fine dell'erogazione.**

**In caso contrario ci sarà il blocco dello sportellino. In nessun caso forzare l'apertura per lo sblocco.**

**Per lo sblocco riaccendere la macchina e lasciarla in stand-by 10 secondi. Poi procedere con l'erogazione.**

# GUIDA RAPIDA LAVAZZA COMPACT

**NOTA IMPORTANTE:  
LAVAZZA COMPACT NON NECESSITA DI FILTRO ANTICALCARE**




## SEGNALAZIONI MACCHINA:

[3] Erogazione predosata

[2] Led di stato


[1] Erogazione libera



**Led 1 e 3  
accesi fissi**  
Macchina pronta per erogazione.




**Premendo il tasto erogazione  
lampeggio intermittente  
led 1 e 3**  
**Fase di riscaldamento della macchina.**  
Dopo 9 minuti di inutilizzo entra in stand-by. Dopo circa 20 secondi, raggiunta la temperatura ideale, la macchina inizierà automaticamente l'erogazione.




**Led 2 rosso acceso  
lampeggiante**  
**Mancanza acqua.**  
Riempire il serbatoio di acqua fresca. Alzare la leva, abbassarla e premere il tasto di erogazione caffè.



**Lampeggio alternato  
led 2 e 3**  
**Cassetto capsule pieno.**  
Togliere il cassetto, svuotarlo e reinserirlo attendendo almeno 5 secondi.



**Lampeggio alternato  
led 1 e 2**  
**Leva di caricamento non chiusa.**  
Chiudere bene la leva di caricamento.



**Lampeggio led 2  
per 4 volte**  
**Avvio della erogazione senza aver inserito la cialda.**  
Sollevare la leva di caricamento ed inserire la cialda.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al libretto istruzioni.

**ASSISTENZA CLIENTI NIMS: 049 8285100 dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00**